

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ricardo.pro-solution.ru](http://ricardo.pro-solution.ru) | эл. почта: [rdr@pro-solution.ru](mailto:rdr@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Дизельный генератор EcoPower АД120-T400eco



Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:

Дизельным двигателем с радиатором

Автоматом защиты генератора

Аккумуляторной батареей

Глушителем

Электростартером

Зарядным генератором

Встроенным в раму топливным баком

Синхронным генератором

Цифровым контроллером с ЖК дисплеем

Документацией (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)

## Характеристики

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Бренд:                                              | RICARDO                                   |
| Исполнение:                                         | В кожухе                                  |
| Потребляемая мощность, Вт:                          | -                                         |
| Масса, кг:                                          | -                                         |
| Гарантия, срок (мес):                               | -                                         |
| Номинальный ток (А):                                | 270                                       |
| Серия:                                              | EcoPower                                  |
| Коэффициент мощности:                               | 0.8                                       |
| Количество фаз:                                     | 3                                         |
| Частота, Гц:                                        | 50                                        |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч:                | -                                         |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч): | -                                         |
| Количество цилиндров:                               | 6                                         |
| Рабочий объём двигателя (л):                        | 7.01                                      |
| Частота вращения коленвала (об/мин):                | 1500                                      |
| Тактность двигателя:                                | 4                                         |
| Ёмкость масляной системы (л):                       | 17                                        |
| Рекомендуемый тип масла:                            | -                                         |
| Глушитель:                                          | Промышленный                              |
| Тип генератора:                                     | Синхронный                                |
| Регулятор напряжения:                               | -                                         |
| Комплектация:                                       | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч:               | -                                         |
| Система аварийной остановки:                        | -                                         |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Отключатель АКБ:                   | -                    |
| Датчик уровня топлива:             | -                    |
| Производитель двигателя:           | Ricardo              |
| Расположение цилиндров:            | Рядное               |
| Регулятор оборотов:                | Механический         |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч): | 218                  |
| Тип топливного фильтра:            | -                    |
| Тип масляного фильтра:             | -                    |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч):   | -                    |
| КПД, %:                            | 92.2                 |
| Объем топливного бака:             | 350                  |
| Вид топлива:                       | Дизельное            |
| Мощность, кВт:                     | 120                  |
| Напряжение (В):                    | 400/230              |
| Бренд станции:                     | EcoPower             |
| Мощность номинальная, кВа:         | 150                  |
| Мощность максимальная, кВт:        | 132                  |
| Мощность максимальная, кВА:        | 165                  |
| Производитель контроллера:         | RUIFENG              |
| Объём системы охлаждения (л):      | -                    |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):    | 1640X740X1580        |
| Производитель / Модель:            | Ricardo / R6105BZLDS |
| Мощность номинальная, кВт:         | 132                  |
| Диаметр цилиндра (мм):             | 105                  |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Ход поршня (мм):                               | 135                     |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В): | 24                      |
| Вентилятор, (мм), тип:                         | -                       |
| Производитель / Модель генератора:             | UC274F                  |
| Постоянная мощность (кВт):                     | 150                     |
| Система возбуждения:                           | Brushless (Бесщеточное) |
| Шаг обмотки:                                   | -                       |
| Количество опорных подшипников:                | -                       |
| Степень изоляции:                              | -                       |
| Фактор мощности (cos):                         | -                       |
| Точность регулировки напряжения ( $\pm$ %):    | -                       |
| Производитель / Модель контроллер:             | RUIFENG / 6120          |
| Язык интерфейса контроллера:                   | -                       |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ:         | -                       |
| Звуковой сигнал общей аварии:                  | -                       |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение:         | -                       |
| Контроль напряжения АКБ:                       | -                       |
| Частотомер:                                    | -                       |
| Счетчик часов наработки:                       | -                       |
| Индикация уровня топлива в баке:               | -                       |
| Индикация силы тока:                           | -                       |
| Индикация числа оборотов двигателя:            | -                       |
| Индикация последовательности чередования фаз:  | -                       |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости:    | -                       |

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Индикация давления масла:                    | - |
| Индикация напряжения аккумулятора (В):       | - |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт):    | - |
| Индикация мощности (кВт):                    | - |
| Индикация мощности (кВа):                    | - |
| Код товара:                                  | - |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч): | - |