

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижевартонск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [ricardo.pro-solution.ru](http://ricardo.pro-solution.ru) | эл. почта: [rdr@pro-solution.ru](mailto:rdr@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Дизельный генератор EcoPower АД30-Т400есо



Генераторная установка EcoPower – это оборудование мощности 30 кВт, работающее на дизельном топливе. Маломощная установка - отличается малыми размерами, хорошей мобильностью, что дает возможность использовать оборудование в частных домах и за городом для электроснабжения бытовой техники. Дизельная электростанция со средним и высоким уровнем мощности рассчитаны на непрерывную работу в течении 8-24 часов.

Модель электростанции EcoPower, с мощностью 30 кВт изготавливается со стандартным набором комплектующих – мотор Ricardo, генератор, контроллеры, внутренние узлы. Особенностью установки является неизменное напряжение 400/230 В, поэтому к ДЭС могут подключаться чувствительные устройства.

Купить электростанцию EcoPower для резервного и основного энергоснабжения в городе Крансодар, можно оставив заявку на сайте ООО «Юг-Энерго». Опытные сотрудники помогут выбрать ДГУ в соответствии с нужными целями и условиями эксплуатации. Покупатели магазина могут ознакомиться с расширенным перечнем комплектации, которые повышают эффективность работы агрегата и продлевают время эксплуатации.

Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:

Дизельным двигателем с радиатором

Автоматом защиты генератора

Аккумуляторной батареей

Глушителем

Электростартером

Зарядным генератором

Встроенным в раму топливным баком

Синхронным генератором

Цифровым контроллером с ЖК дисплеем

Документацией (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)

## Характеристики

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Бренд:                               | RICARDO  |
| Исполнение:                          | В кожухе |
| Потребляемая мощность, Вт:           | -        |
| Масса, кг:                           | -        |
| Гарантия, срок (мес):                | 12       |
| Номинальный ток (А):                 | 68.4     |
| Серия:                               | EcoPower |
| Коэффициент мощности:                | 0.8      |
| Количество фаз:                      | 3        |
| Частота, Гц:                         | 50       |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч: | -        |
| Количество цилиндров:                | 4        |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Рабочий объём двигателя (л):          | 4.15         |
| Частота вращения коленвала (об/мин):  | 1500         |
| Тактность двигателя:                  | 4            |
| Ёмкость масляной системы (л):         | 13           |
| Рекомендуемый тип масла:              | -            |
| Глушитель:                            | -            |
| Тип генератора:                       | Синхронный   |
| Регулятор напряжения:                 | Да           |
| Комплектация:                         | Полная       |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч: | -            |
| Система аварийной остановки:          | -            |
| Отключатель АКБ:                      | -            |
| Датчик уровня топлива:                | -            |
| Производитель двигателя:              | Ricardo      |
| Расположение цилиндров:               | Линейное     |
| Регулятор оборотов:                   | Механический |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч):    | 230          |
| Тип топливного фильтра:               | -            |
| Тип масляного фильтра:                | -            |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч):      | -            |
| КПД, %:                               | 91.1         |
| Объем топливного бака:                | 100          |
| Вид топлива:                          | Дизельное    |
| Мощность, кВт:                        | 30           |

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Напряжение (В):                                | 400/230                 |
| Бренд станции:                                 | EcoPower                |
| Мощность номинальная, кВа:                     | 38                      |
| Мощность максимальная, кВт:                    | 33                      |
| Мощность максимальная, кВА:                    | 41                      |
| Производитель контроллера:                     | RUIFENG                 |
| Объём системы охлаждения (л):                  | -                       |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм):                | 1630?800?1025           |
| Производитель / Модель:                        | Ricardo / N4105DS-38    |
| Мощность номинальная, кВт:                     | 38                      |
| Диаметр цилиндра (мм):                         | 105                     |
| Ход поршня (мм):                               | 120                     |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В): | 12                      |
| Вентилятор, (мм), тип:                         | -                       |
| Производитель / Модель генератора:             | STamford Teh / BC184H   |
| Постоянная мощность (кВт):                     | 38                      |
| Система возбуждения:                           | Brushless (Бесщеточное) |
| Шаг обмотки:                                   | 23                      |
| Количество опорных подшипников:                | 1                       |
| Степень изоляции:                              | H                       |
| Фактор мощности (cos):                         | 0.8                     |
| Точность регулировки напряжения ( $\pm$ %):    | 1.5                     |
| Производитель / Модель контроллер:             | RUIFENG / 6120          |
| Язык интерфейса контроллера:                   | -                       |

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ:        | - |
| Звуковой сигнал общей аварии:                 | - |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение:        | - |
| Контроль напряжения АКБ:                      | - |
| Частотомер:                                   | - |
| Счетчик часов наработки:                      | - |
| Индикация уровня топлива в баке:              | - |
| Индикация силы тока:                          | - |
| Индикация числа оборотов двигателя:           | - |
| Индикация последовательности чередования фаз: | - |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости:   | - |
| Индикация давления масла:                     | - |
| Индикация напряжения аккумулятора (В):        | - |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт):     | - |
| Индикация мощности (кВт):                     | - |
| Индикация мощности (кВа):                     | - |